


卡西欧CT-X系列电子琴 U盘数据导入/导出指南


操作前须知：

- 1、此指南适用于CT-X系列：3000、3100、5000、5100型电子琴
- 2、第一次使用时，请在电子琴上对U盘进行格式化，格式化后U盘内会自动创建名为MUSICDAT的文件夹
- 3、卡西欧电子琴的“确认”规则：屏幕出现“？”的，按“+”号键进行确认，没有出现“？”号，则按“Enter”键进行确认。
- 4、All Data数据包括：用户音色、用户节奏、用户录音数据、注册记忆设置、用户乐句




对U盘进行格式化


- 1、将U盘插入琴后的U盘插槽。然后按面板上的“FUNCTION”键，然后用左/右方向键找到“Media”



- 2、按“ENTER”键，用左/右方向键选择“Format”




- 3、按“ENTER”键，屏幕显示“Sure?”




- 4、按“Yes”键确认，格式化完成后屏幕显示“Complete”

将电子琴数据存入U盘


- 1、将U盘插入琴后的U盘插槽。然后按面板上的“FUNCTION”键，按左/右方向键找到“Media”



- 2、按“ENTER”键，用左/右箭头键找到“Save”



- 3、按“ENTER”键，然后按动左/右方向键选到“All Data”




- 4、按“ENTER”键，然后用方向键和+/-键给文件命名




- 5、按“ENTER”键，屏幕显示“Sure?”，按“Yes”键确认，存储完成后屏幕显示“Complete”

将U盘数据导入电子琴

- 1、将U盘插入琴后的U盘插槽。然后按面板上的“FUNCTION”键，按左/右方向键找到“Media”




- 2、按“ENTER”键，用左/右箭头键找“Load”



- 3、按“ENTER”键，然后按动左/右方向键选择到“All Data”



- 4、按“ENTER”键，然后按动“+”或“-”键选择要导入的文件名



- 5、按“ENTER”键，屏幕显示“Replace?”，按“Yes”键确认，完成后屏幕显示“Complete”